

РУТОКЕН ЭСКТНЫ КУЛПУДАН ЧЫГАРУУ БОЮНЧА КОЛДОНМО

ЕНОТ тутумунда авторлоштуруу учурунда ката чыккан учурда: ПИН-код туура эмес киргизилген (ПИН-кодду киргизүүгө 10 жолу аракет кылууга жол берилет).

Анда да болбосо, демек Сиздин Рутокен кулпуланып калган, ал үчүн төмөнкү кадамдарды жасаңыз:

Төмөнкүдө көрсөтүлгөн колдонмону так сактаңыздар, каршы учурда сиздин Рутокениңизге форматтоолонуп кетүү жана ага жазылган берилмелердин (ЭКТ сертификатынын) өчүрүлүп кетүү коркунучу туулат. Рутокен колдонуучусунун башка командаларды пайдалануусуна биздин команда жопкерчилик тартпайт.

1. Сиздин компютериңизде Рутокен үчүн Драйвер жок болгон учурда


төмөнкү шилтеме боюнча жүктөп алыңыз:


<https://www.rutoken.ru/support/download/windows/> жана орнотуп алыңыз.

2. Драйверди орноткондон кийин программаны жүргүзүү керек.

Сиздин компютердин иш столунда «Башкаруу панели» белгиси пайда болот.

«Башкаруу панелин» ачабыз да компютерге Токенди киргизебиз.






3. «Башкаруу панели» терезесинде «Башкаруу» өтмөгүндө:

«ПИН-код киргиз» ди чыкылдатыңыз.

4. Пайда болгон «Рутокен башкаруу панели» терезесинде


«Администратор» деген сапты активдештиргиле да сиздин Рутокендин

ПИН-кодун киргизиңиз, анан «ОК» чыкылдатыңыз.



6. «Пин-коддорду башкаруу» терезесинде «Кулпудан чыгарууну» чыкылдатыңыз.

Андан кийин «Чыгуу» баскычын.



Сиздин Рутокен кулпудан чыгарылды жана иштөөгө даяр!

**Берилген колдонмо боюнча суроолор пайда болгон учурда биздин Колл Борборубузга :
996(312) 986 866, 996 (775) 965 896, же электрондук почтага sale@ubr/kq кайрылыңыз.**